


ROBOT

BENUTZERHANDBUCH

Ultraschall-Wassersprüh-
Fensterreinigungsroboter




BLUETOOTH-VERBINDUNG (OPTIONALE APP-STEUERUNG)


1. Bluetooth zurücksetzen

- (1) Schalten Sie den Roboter aus, trennen Sie die Gleichstromversorgung und schließen Sie die Gleichstromversorgung wieder an.
- (2) Halten Sie die Einschalt-/Starttaste länger als 8 Sekunden gedrückt.
- (3) Wenn der Reset erfolgreich war, stoppt der Lüfter und der Summer ertönt für 2 Sekunden.


Länger als 8 Sekunden gedrückt halten




2. Schalten Sie das Telefonnetzwerk und Bluetooth ein




3. Laden Sie die Tuya Smart App herunter. Registrieren Sie sich und melden Sie sich an.




4. Geräte hinzufügen




5. Drücken Sie „+“



6. Drücken Sie „Fertig“



7. Benutzeroberfläche



Vielen Dank, dass Sie sich für den Ultraschall-Wasserspray-Fensterreini- gungsroboter entschieden haben

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung gründlich durch, um Ihre persönliche Sicherheit und die effektive Funktion des Produkts zu gewährleisten.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 简体中文 (sc) | <input type="checkbox"/> hrvatski (hr) |
| <input type="checkbox"/> 繁體中文 (tc) | <input type="checkbox"/> italiano (it) |
| <input checked="" type="checkbox"/> English (en) | <input type="checkbox"/> lietuvių (lt) |
| <input type="checkbox"/> 日本語 (jp) | <input type="checkbox"/> latviešu (lv) |
| <input type="checkbox"/> 한국어 (kr) | <input type="checkbox"/> magyar (hu) |
| <input type="checkbox"/> български (bg) | <input type="checkbox"/> Malti (mt) |
| <input type="checkbox"/> español (es) | <input type="checkbox"/> Nederlands (nl) |
| <input type="checkbox"/> čeština (cs) | <input type="checkbox"/> polski (pl) |
| <input type="checkbox"/> dansk (da) | <input type="checkbox"/> português (pt) |
| <input type="checkbox"/> Deutsch (de) | <input type="checkbox"/> română (ro) |
| <input type="checkbox"/> eesti (et) | <input type="checkbox"/> slovenčina (sk) |
| <input type="checkbox"/> ελληνικά (el) | <input type="checkbox"/> slovenščina (sl) |
| <input type="checkbox"/> français (fr) | <input type="checkbox"/> suomi (fi) |
| <input type="checkbox"/> Gaeilge (ga) | <input type="checkbox"/> svenska (sv) |

INDEX

ENGLISCH

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	2
Ersatzteilliste	3
Ersatzteilliste	5
Installationsanleitung	6
Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen	11
Pfadplanung	12
Fleckreinigungsrouten	13
Bedeutung der LED-Anzeigelampe und der Stimme	13
Fernbedienung	14
Parameter	15
Wartung des Wassertanks	15
Fehlerbehebung	16
Sicherheit	17
Garantie	18
Fehlerliste	18
Kundeninformationen	19
Wartungsaufzeichnungen	19

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Fensterputzroboter entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

Die hierin enthaltenen Sicherheitshinweise verringern bei korrekter Einhaltung das Risiko von Tod, Verletzungen und Stromschlägen. Bewahren Sie das Handbuch zusammen mit der ausgefüllten Garantiekarte, dem Kaufbeleg und der Verpackung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung gegebenenfalls an den nächsten Besitzer des Geräts weiter. Beachten Sie beim Gebrauch eines Elektrogeräts stets die grundlegenden Sicherheitshinweise und Unfallverhütungsmaßnahmen. Wir übernehmen keine Haftung für Kunden, die diese Anforderungen nicht einhalten.


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.


- Überprüfen Sie das Sicherheitskabel sorgfältig, stellen Sie sicher, dass es keine Beschädigungen aufweist und fest an einem Gegenstand befestigt ist.
- Wenn das Produkt hoch über dem Boden arbeitet, markieren Sie Warmmarkierungen auf dem Boden.
- Sprühen Sie kein Wasser in dieses Produkt und verwenden Sie es nicht auf Glas mit Rissen.
- Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie seine Außenfläche reinigen. Vermeiden Sie Verletzungen durch das laufende Produkt.
- Berühren Sie die rotierenden Teile oder Öffnungen dieses Produkts nicht mit der Hand oder einem anderen Körperteil.
- Befolgen Sie beim Betrieb dieses Produkts die Anweisungen in diesem Handbuch. Wenn Sie die Probleme nicht lösen können, wenden Sie sich direkt an den Kundendienst. Reparieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Die Nutzung ist ausschließlich im häuslichen Umfeld möglich.
- Verwenden Sie kein Ladegerät von Drittanbietern und entfernen Sie nicht eigenmächtig Rahmen, Akku und Ladegerät.
- Wenn bei diesem Produkt eine Beschädigung oder ein Riss auftritt, verwenden Sie es nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Bewahren Sie das Ladegerät fern von Wärmequellen auf.
- Wenn Sie dieses Produkt transportieren möchten, empfehlen wir, die Originalverpackung zu verwenden und das Produkt auszuschalten.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es vollständig auf und schalten Sie es aus. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort. Das Produkt muss mindestens alle drei Monate aufgeladen werden, um zu verhindern, dass die Batterie durch zu lange Lagerung unbrauchbar wird.

TEILELISTE


Vorderseite der Basisstation




Rückseite der Basisstation



Seite der Basisstation



TEILELISTE



Wassertankdeckel

EIN/AUS/Pause-Taste


3 Sekunden gedrückt halten: Ein-/Ausschalten
Kurz drücken: Start/Fortsetzen/Pause

Statusanzeige


Summer

Loch für Netzkabel

Seitenansicht



Kabel installiert Port




Düse

Düse


Mophalter

(normalerweise nicht zerlegt, Direktladetücher)

INHALT DER BOX




Fensterreinigungsroboter x1




Basisstation x1



Fernbedienung x1



Wischarmopps x10 Stück



Sicherheitskabel x1



Wasserflasche x1



Düse x1



Benutzerhandbuch x1




Kurzanleitung*1


INSTALLATIONSANLEITUNG

Adsorptionsbasisstation

Legen Sie die Basisstation auf die Oberfläche eines festen Objekts mit einer sauberen und glatten Oberfläche (vermeiden Sie Spalten) und drehen Sie den Knopf an der Rückseite der Basisstation im Uhrzeigersinn auf „O“, um sie zu adsorbieren.




Führen Sie die Sicherheitsseilschnalle horizontal in das Loch an der Seite der Basisstation ein, drehen Sie sie um 90° im Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln, ziehen Sie das Sicherheitsseil fest und befestigen Sie es im Inneren, und schon können Sie das Gerät bedienen.



INSTALLATIONSANLEITUNG


C



*Es wird empfohlen, die Sicherheitsseilschnalle am Schutzgeländer zu befestigen.

Strom anschließen


Ziehen Sie den Stecker aus der Basisstation und stecken Sie ihn in die Steckdose. Die blaue Anzeige leuchtet immer, um anzuzeigen, dass der Strom eingeschaltet ist.



INSTALLATIONSANLEITUNG

Kabel herausziehen


Netz Kabel auf die entsprechende Länge herausziehen.



Erfolgreich verbunden

Unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist.

Wenn die Stromversorgung während des Betriebs unterbrochen ist, muss das Gerät rechtzeitig eingefahren werden, um ein Herunterfallen des Geräts zu verhindern.




Trennen Sie das Gerät nicht von der Stromversorgung, wenn es in Betrieb ist. Wird während des Betriebs die Stromversorgung unterbrochen, muss das Gerät rechtzeitig entfernt werden, da sonst Sturzgefahr besteht.

INSTALLATIONSANLEITUNG


Bedecken Sie jeden Reinigungstuchhalter mit einem Reinigungstuch.

Wenn sich Sand und Staub auf der Glasoberfläche befinden, wird empfohlen, diese zunächst manuell zu reinigen, um ein Verkratzen des Glases während des Betriebs des Roboters zu vermeiden. Wenn eine manuelle Reinigung nicht möglich ist, wird empfohlen, die Wassersprühfunktion auszuschalten und zunächst mit trockenen Wischmopps Sand und Staub abzuwischen.




Füllen Sie den Wassertank und verschließen Sie ihn mit dem Stöpsel.

⚠ Dieses Produkt darf nicht durchnässt werden. Trocknen Sie die Oberfläche nach dem Befüllen mit Wasser ab, um Restfeuchtigkeit zu vermeiden. Die Verwendung konzentrierter Reinigungsflüssigkeiten in diesem Produkt ist streng verboten, um die Sprühöffnung und die Pumpe nicht zu verstopfen.




Bitte stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Reinigungstuchhalter in der richtigen Position installiert ist.

Nachdem der Halter installiert ist, beobachten Sie ihn bitte von der Seite aus um 360 Grad, um sicherzustellen, dass jeder Druckknopf fest sitzt, um ein Austreten von Luft zu vermeiden.



Drücken Sie die Einschalttaste länger als 3 Sekunden, und der Roboter schaltet sich ein. Wenn der Ventilator läuft, befestigen Sie den Roboter an einer Stelle weit entfernt vom Fensterrahmen am Glas.

Wenn der Roboter nicht am Glas saugen kann, überprüfen Sie, ob die Halterung verbogen ist und Luft austritt.



ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

• Sicherungsseil

Prüfen Sie, ob das Sicherungsseil intakt ist und sich auf einem stabilen Gegenstand befindet.

• Inspektion der Arbeitsumgebung

Stellen Sie sicher, dass die Glasoberfläche trocken ist. Verwenden Sie den Roboter nicht, wenn es regnet oder die Glasoberfläche beschlagen ist.

Verwenden Sie ihn nicht auf zerbrochenem oder gesprungenem Glas.

Wenn im Freien in großer Höhe gearbeitet werden muss, müssen am Boden Sicherheitswarnungen angebracht werden, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Der Roboter kann nicht verwendet werden, wenn sich Aufkleber oder Öl auf der Glasoberfläche befinden, um zu vermeiden, dass der Roboter vom Glas rutscht und herunterfällt.

• Nass- und Trockenwischen

Wenn sich Sand und Staub auf der Glasoberfläche befinden, wird empfohlen, diese zuerst manuell zu reinigen, um ein Verkratzen des Glases während des Betriebs des Roboters zu vermeiden. Wenn eine manuelle Reinigung nicht möglich ist, wird empfohlen, die Wassersprühfunktion auszuschalten und Sand und Staub zuerst mit trockenen Wischmopps abzuwischen.

Wenn nur Schmutzflecken vorhanden sind, können diese direkt mit dem Wassersprüher abgewischt werden (Wassersprüher standardmäßig eingeschaltet).

Wenn der Roboter beim Herumfahren rutscht und sich verdreht, installieren Sie bitte ein Trockenwisch Tuch und schalten Sie den Wassersprüher ein.

Wenn es kleine Bereiche mit hartnäckigen Flecken gibt, können Sie die „Punktreinigung“ verwenden und den Wassersprüher einschalten.

Wenn der Roboter stark wackelt oder klappert, installieren Sie bitte ein Trockenwisch Tuch.

• Start

① Stellen Sie sicher, dass Netzkabel und Stecker richtig angeschlossen sind.

② Drücken Sie die Start-/Einschalttaste länger als 3 Sekunden, damit sich der Roboter einschaltet.

Nachdem der Ventilator läuft, befestigen Sie den Roboter an einer Stelle weit entfernt vom Fensterahmen am Glas.

③ Stellen Sie sicher, dass der Roboter am Glas haftet, und lassen Sie ihn dann los.

④ Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um den Roboter zu starten.

• Roboter vom Glas entfernen

① Halten Sie das Sicherheitskabel mit einer Hand fest, wenn der Roboter läuft, drücken Sie kurz, um den Roboter anzuhalten, und nehmen Sie ihn mit der anderen Hand herunter.

② Wenn Sie den Roboter nicht erreichen können und die Fernbedienung nicht zur Hand haben, bleiben Sie bitte in der Nähe des Glases, um das Netzkabel zu ziehen, und ziehen Sie den Roboter langsam an die mit der Hand erreichbare Stelle zurück. Entfernen Sie den Roboter dann vom Glas, nachdem Sie ihn ausgeschaltet haben.


③ Nachdem Sie den Roboter vollständig heruntergenommen haben, drücken Sie lange (mehr als 3 Sekunden) auf die Einschalttaste, um ihn auszuschalten.

• Stromausfallschutz

① Dieser Roboter ist mit einer internen Batterie ausgestattet, die den Roboter zwanzig Minuten lang mit Strom versorgt, falls der Roboter versehentlich vom Netzkabel getrennt wird. Dies löst einen akustischen und optischen Alarm aus. Bitte nehmen Sie den Roboter so schnell wie möglich herunter.


② Wenn die Leuchtanzeige vor dem Einschalten des Geräts rot leuchtet, bedeutet dies, dass die interne Batterie zu schwach ist, um den Roboter zu starten. Bitte lassen Sie den Roboter an die Stromversorgung angeschlossen, um ihn aufzuladen, bis die rote Lampe erlischt.

PFADENPLANUNG



- ① Platzieren Sie den Fensterreiniger in der Mitte der Scheibe, weit weg vom Fensterrahmen. Drücken Sie lange auf die Power/Start-Taste, um den Roboter einzuschalten, und drücken Sie dann kurz auf die Taste, um ihn zu starten. Der Roboter bewegt sich automatisch nach oben und dann nach rechts. Schließlich erreicht er die obere rechte Ecke der Scheibe.
- ② Nachdem der Roboter die obere rechte Ecke erreicht hat, beginnt er mit der Reinigung des Glases, indem er eine S-förmige Kurve von oben nach unten zeichnet. Wenn die Wassersprühfunktion des Roboters eingeschaltet ist und der Roboter nach rechts vorwärts arbeitet, sprüht die rechte Düse Wasser und die linke Düse sprüht kein Wasser. Wenn der Roboter nach links vorwärts arbeitet, sprüht die linke Düse Wasser und die rechte Düse sprüht kein Wasser.
- ③ Nach Abschluss der Reinigung stoppt der Roboter je nach Glasform in der unteren linken oder rechten Ecke.

FLECKKREINIGUNGSROUTE




Punktreinigung:

In dem vom Benutzer angegebenen Bereich beginnt der Roboter mit der Punktreinigung auf und ab.

Bedeutung der LED-Anzeige und der Sprachansage

	LED-Anzeige	Bedeutet
Statusanzeige	Grünes Licht	Normal arbeiten
	Grünes Licht + 6 mal Piepton	Die Fensterreinigung ist abgeschlossen
Ladeanzeige	Rotlicht	Die eingebaute Batterieleistung reicht nicht aus. Laden Sie den Roboter bitte mindestens 15 Minuten lang auf, um ihn einzuschalten.
Statusanzeige	Rot blinkend	Der Roboter ist getrennt: Bitte schließen Sie die Stromversorgung an oder entfernen Sie den Roboter vom Glas. Unzureichende Saugleistung: Bitte prüfen Sie, ob der Roboter Luft verliert. Die Reibung mit dem Glas ist zu groß oder zu klein. Tauschen Sie das Wischtuch entsprechend aus.
	Rot und Grün Alternative	Die eingebaute Batterieleistung reicht nicht aus. Laden Sie den Roboter bitte mindestens 15 Minuten lang auf, um ihn einzuschalten.
Basisstationsanzeige	blaue Anzeige	Der Roboter ist an die Stromversorgung angeschlossen. Die blaue Anzeige leuchtet immer, um anzuzeigen, dass der Roboter eingeschaltet ist.

FERNBEDIENUNG



Um Missbrauch durch Kinder zu verhindern, drücken Sie bitte zwischen den Befehlen über die Fernbedienung die Pause-Taste. Andernfalls ist die Befehlstaste der Fernbedienung ungültig.

PARAMETER

Modell	JSD ROBOT S9 Pro
Stromspannung	24V
Watt	72W
Dezibel	≈70db
Größe	392*263*223mm
Ladestrom:	300mA
Kapazität	500mAh
Nutzungsdauer der USV-Batterie	Approx 25 mins (the remaining power of Built-In Battery will affect the time)
Saugleistung	2000-3000pa
Minimale Nutzfläche	300*300mm

WARTUNG DES WASSERTANKS

- ① Bitte achten Sie darauf, dass kein Wasser oder keine Lösung aus dem Wassertank verschüttet wird. Wenn etwas versehentlich verschüttet wird, trocknen Sie es bitte sofort ab, um Wasserschäden am Roboter zu vermeiden.
- ② Wenn der Roboter nicht verwendet wird, achten Sie darauf, dass sich keine Flüssigkeitsreste im Wassertank befinden. Wenn Sie eine Reinigungslösung verwenden, wird empfohlen, die Lösung auszugießen und dann zum Reinigen des Wassertanks ein wenig Frischwasser einzufüllen und kein Wasser im Tank zurückzulassen.



Stellen Sie sicher, dass die hinzugefügte Lösung keine Verunreinigungen enthält, um ein Verstopfen der Düse und der Pumpe zu vermeiden.

- ① Wenn die Fehleranzeige rot blinkt und kurze Töne erklingt, überprüfen Sie bitte, ob.
 - Der Stecker des Netzkabels locker oder beschädigt ist und dadurch die Stromversorgung unterbrochen wird oder der Kontakt schlecht ist.
 - Das Glas oder der Wischmopp ist zu nass und die Reibung zu gering.
 - Am Glas haften Verunreinigungen und die Reibung zu hoch.
 - Der Wischmopphalter ist falsch installiert und es kommt zu Luftlecks.
 - Auf der Glasoberfläche befinden sich klebrige Gegenstände, die zu viel Reibung am Wischtuch verursachen.
 - Der Sauganschluss ist verstopft.
- ② Die Fehleranzeige blinkt abwechselnd rot und grün und es ertönt ein Alarmton. Wenn dies bedeutet, dass ein Problem mit der internen Hardware des Roboters vorliegt, wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst. Bei Spezialglas benötigt die Reinigung der Glasunterseite mehr Zeit. Verwenden Sie daher bitte die Fernbedienung.
- ③ Falls der Roboter nicht frei laufen kann, wechseln Sie bitte den Mopp oder überprüfen Sie die Schrauben an der Reinigungswalze und stellen Sie sicher, dass sie nicht gelöst sind.
- ④ Wenn der Wischroboterhalter während des Roboterbetriebs zu stark wackelt, prüfen Sie bitte, ob das Wischtuch zu nass ist, und ersetzen Sie es durch ein trockenes Tuch.
- ⑤ Es kommt zu einer leichten Verzögerung beim Sprühen von Wasser, wenn der Roboter mit der Arbeit beginnt. Das ist normal.
- ⑥ Nach der Reinigung bleibt ein runder Rückstand auf der Glasoberfläche zurück. Bitte ersetzen Sie das Reinigungstuch durch ein neues.
- ⑦ Nachdem der gesamte Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, bewegt sich der Roboter weiter und stoppt nicht automatisch. Drücken Sie die Pause-Taste und schalten Sie ihn aus.
- ⑧ Bei der Verwendung kann es gelegentlich zu Fehlern kommen. Als Lösung starten Sie den Roboter neu.
- ⑨ Wenn der Roboter während der Arbeit nach unten rutscht, überprüfen Sie bitte, ob.
 - Das Tuch ist zu nass oder zu schmutzig.
 - Der Roboter kann seine Arbeit nach einer Weile nicht wieder aufnehmen. Ersetzen Sie es durch ein trockenes und sauberes Wischtuch.
 - Das Tuch ist zu trocken, um ein Abrutschen zu verursachen. Schalten Sie die Wassersprühfunktion ein, um das Wischtuch anzufeuchten. Dann kann der Roboter seine Arbeit wieder aufnehmen.
- ⑩ Ursache für Luftleckage, bitte prüfen:
 - Ist der Reinigungstuchhalter richtig montiert?
 - Ob der Lappen flach installiert ist.
 - Ob die Glasoberfläche oder eine andere Zieloberfläche gekrümmt ist oder eine unebene Oberfläche aufweist (z. B. Aufkleber).
 - Wenn der Roboter zum Fensterrahmen geht, verbiegt sich der Reinigungstuchhalter, was zu großflächigen Luftlecks führt.

SICHERHEIT



Nutzungsanforderungen

- ① Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsseil nicht gerissen ist und an einem unbeweglichen Objekt befestigt ist, wenn Sie den Roboter verwenden. Wenn Sie im Freien in großer Höhe arbeiten müssen, müssen Sie eine Bodensicherheitswarnung einrichten, um versehentliche Verletzungen durch Stürze zu vermeiden.
- ② Nicht mit Wasser übergießen. Nicht im Regen oder bei feuchtem oder beschlagenem Glas verwenden.
- ③ Nicht auf gesprungenem oder zerbrochenem Glas verwenden. Vor der Verwendung sicherstellen, dass die Fensterfläche größer als 30 x 30 cm (Höhe) ist. Bitte prüfen, ob das Glas einen sehr schmalen Rahmen, einen abgeschrägten Rahmen, abgeschrägtes Glas oder keinen Rahmen hat oder ob Glaskleber ungleichmäßige, erhabene oder undichte Nähte, Lücken oder andere ungewöhnliche Situationen aufweist. Bei Bedarf den Roboter mit der Fernbedienung steuern.
*Die Verwendung in den oben genannten Situationen wird nicht empfohlen oder muss überwacht werden. Eine ungewöhnliche Nutzungsumgebung kann zu Stürzen führen.
- ④ Schalten Sie den Roboter unbedingt aus, wenn Sie seine Oberfläche reinigen, um Gefahren während der Bewegung des Roboters zu vermeiden.
- ⑤ Bitte stellen Sie den Roboter und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf und verbieten Sie Kindern die Bedienung dieses Produkts. Wenn der Roboter in Betrieb ist, ist es strengstens verboten, dieses Produkt mit Fingern oder anderen Körperteilen zu berühren.
- ⑥ Nur für eine Wohnumgebungstemperatur von 0 °C – 40 °C (32 °F – 108 °F). Bei niedrigeren Temperaturen wird die Verwendung von Frostschutzglaswasser empfohlen.
- ⑦ Die Lagerumgebung sollte trocken sein und direktes Licht vermeiden. Lagern Sie den Roboter bitte nicht zusammen mit Öl, Gas oder brennbaren Gegenständen.



Aufladen des Akkus

- ① Verwenden Sie keine Adapter von Drittanbietern und zerlegen oder modifizieren Sie Roboter, Batterie und Adapter nicht.
- ② Wenn das Ladegerät beschädigt oder defekt ist, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- ③ Platzieren Sie den Adapter nicht in der Nähe von Wärmequellen
- ④ Wenn das Produkt versendet werden soll, wird empfohlen, es in der Originalverpackung und bei ausgeschaltetem Roboter zu versenden.
- ⑤ Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, laden Sie den Roboter bitte vollständig auf, schalten Sie ihn aus und legen Sie ihn an einen kühlen, trockenen Ort. Laden Sie ihn mindestens alle 3 Monate einmal auf, um eine Tiefentladung der Batterie und eine Verkürzung ihrer Lebensdauer zu vermeiden.

GARANTIE

Fensterreinigungsroboter mit Wassersprühstrahl und zwei Richtungen

Ersatzteile	Garantieinhalt	Garantiezeitraum
Roboter	Roboter	1 Jahr
Zubehör	Motor/Lüfter/Ladeadapter/Eingebauter Lithium-Akku/Fernbedienung	1 Jahr
Verbrauchsmaterial	Tücher/Fernbedienung/Batterien/Sprühdosen oder Flaschen	/

Keine Garantie auf Verbrauchszubehör!

Produkte müssen in der Originalverpackung transportiert werden, um die Produktsicherheit zu gewährleisten. Es wird empfohlen, die Verpackungen nach Erhalt mindestens 30 Tage lang aufzubewahren!

Nicht durch die Garantie abgedeckter Anspruch

- ① Nicht autorisierte Reparatur, Missbrauch, Kollision, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Unfall durch eindringende Flüssigkeit, Veränderung usw.
- ② Falsche Verwendung von nicht standardmäßigem Zubehör oder Zerreißen oder Verändern von Etiketten oder fälschungssicheren Etiketten.
- ③ Die Garantiezeit ist überschritten.
- ④ Nichteinhaltung von Leistungsausfällen.
- ⑤ Aufgrund menschlicher Ursachen können Produktfehler und Schäden am Zubehör auftreten.
- ⑥ Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden.
- ⑦ Kein gültiger Kaufdatumsdatensatz.

FEHLERLISTE

Ersatzteile	Fehlerinhalte
Roboter	Kann nicht starten, wenn die Stromversorgung eingeschaltet istDie Fernbedienung kann nicht gesteuert werden
Adapter	Der Roboter kann nicht richtig mit Strom versorgt werden

CUSTOMER INFORMATION

USER NAME:

TEL:

ADDRESS:

PRODUCT NAME/MODEL NUMBER:

PURCHASE DATE:

Confirmation of purchase date with valid purchase date information
(e.g. purchase receipt, purchase invoice, screenshot of purchase order, etc.)

MAINTENANCE RECORDS

Maintenance Date	Fault description and replacement parts	Maintenance Center	Maintenance Engineer
------------------	---	--------------------	----------------------

The contents of this material have been carefully checked, and we reserve the right to interpret any printing errors or misunderstandings in the contents.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

