


**ROBOT**

# GUIDE D'UTILISATION

---

ROBOT PER LA PULIZIA DELLE FINESTRE  
CON SPRUZZO D'ACQUA AD ULTRASUONI




# CONNEXION BLUETOOTH (CONTRÔLE PAR APPLICATION EN OPTION)


## 1. Réinitialisation Bluetooth

- (1) Éteignez le robot, débranchez l'alimentation CC et rebranchez l'alimentation CC.
- (2) Appuyez sur le bouton d'alimentation/démarrage et maintenez-le enfoncé pendant plus de 8 secondes.
- (3) Une fois la réinitialisation réussie, le ventilateur s'arrête de tourner, puis le buzzer émet un bip pendant 2 secondes


Appuyez longuement pendant plus de 8 secondes




## 2. Activez le réseau téléphonique et le Bluetooth




## 3. Téléchargez l'application Tuya Smart, inscrivez-vous et connectez-vous




## 4. Ajout d'appareils




## 5. Appuyez sur « + »



## 6. Appuyez sur « Terminé »



## 7. Interface utilisateur



# Merci d'avoir choisi le robot nettoyeur de vitres à jet d'eau à ultrasons

---

Veillez lire ce manuel en détail avant utilisation pour assurer votre sécurité personnelle et le fonctionnement efficace du produit.

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 简体中文 (sc)               | <input type="checkbox"/> hrvatski (hr)    |
| <input type="checkbox"/> 繁體中文 (tc)               | <input type="checkbox"/> italiano (it)    |
| <input checked="" type="checkbox"/> English (en) | <input type="checkbox"/> lietuvių (lt)    |
| <input type="checkbox"/> 日本語 (jp)                | <input type="checkbox"/> latviešu (lv)    |
| <input type="checkbox"/> 한국어 (kr)                | <input type="checkbox"/> magyar (hu)      |
| <input type="checkbox"/> български (bg)          | <input type="checkbox"/> Malti (mt)       |
| <input type="checkbox"/> español (es)            | <input type="checkbox"/> Nederlands (nl)  |
| <input type="checkbox"/> čeština (cs)            | <input type="checkbox"/> polski (pl)      |
| <input type="checkbox"/> dansk (da)              | <input type="checkbox"/> português (pt)   |
| <input type="checkbox"/> Deutsch (de)            | <input type="checkbox"/> română (ro)      |
| <input type="checkbox"/> eesti (et)              | <input type="checkbox"/> slovenčina (sk)  |
| <input type="checkbox"/> ελληνικά (el)           | <input type="checkbox"/> slovenščina (sl) |
| <input type="checkbox"/> français (fr)           | <input type="checkbox"/> suomi (fi)       |
| <input type="checkbox"/> Gaeilge (ga)            | <input type="checkbox"/> svenska (sv)     |

# INDICE

---

## ANGLAIS

Mesures de protection importantes	2
Liste des pièces	3
Contenu de la boîte	5
Instructions d'installation	6
Instructions et précautions	11
Planification des itinéraires	12
Itinéraire de nettoyage localisé	13
Signification du voyant LED et de la voix	13
Télécommande	14
Paramètres	15
Entretien du réservoir d'eau	15
Dépannage	16
Sécurité	17
Garantie	18
Liste des défauts	18
Informations client	19
Registres de maintenance	19

# Français

---

Merci d'avoir choisi notre robot lave vitres. Avant d'utiliser l'appareil et assurez-vous qu'il est correct. Pour une utilisation optimale, veuillez lire attentivement ces instructions.

Les précautions de sécurité ci-jointes réduisent le risque de décès, de blessure et de décharge électrique lorsqu'elles sont correctement respectées. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure, ainsi que la carte de garantie complétée, le reçu d'achat et l'emballage. Le cas échéant, transmettez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Respectez toujours les précautions de sécurité de base et les mesures de prévention des accidents lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect de ces exigences par le client.

---

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


---

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées.


- Inspectez soigneusement le câble de sécurité, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé et qu'il est solidement fixé à un objet.
- Lorsque le produit fonctionne à une hauteur élevée, laissez des marques d'avertissement sur le sol.
- Ne pas pulvériser d'eau sur ce produit et ne pas utiliser ce produit sur du verre fissuré.
- Lorsque vous nettoyez la surface extérieure de ce produit, éteignez-le. Évitez les blessures corporelles causées par le fonctionnement du produit.
- Ne touchez pas les pièces rotatives ou les ouvertures de ce produit avec votre main ou toute autre partie de votre corps.
- Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez suivre les instructions de ce manuel. Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes, contactez directement le service client. Ne réparez pas ce produit sans autorisation, cela pourrait entraîner des blessures corporelles.
- Il ne peut être utilisé que dans un environnement domestique.
- N'utilisez pas de chargeur tiers et ne retirez pas le cadre, la batterie et le chargeur sans autorisation.
- En cas de dommage ou de fissure sur ce produit, ne l'utilisez plus et contactez le service client.
- Gardez le chargeur loin des sources de chaleur.
- Si vous souhaitez transporter ce produit, nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine et d'éteindre le produit.
- Si ce produit n'est pas utilisé pendant une longue période, chargez-le complètement et éteignez-le. Rangez ce produit dans un endroit frais et sec. Ce produit doit être chargé au moins tous les trois mois pour éviter que la batterie ne soit hors service en raison d'un stockage trop long.

# LISTE DES PIÈCES

## Façade de la station de base




## Arrière de la station de base




## Côté de la station de base



# LISTE DES PIÈCES




Vue de côté




Port installé avec cordon

Porte-balai


(normalement non démonté, lingettes à chargement direct)



# CONTENU DE LA BOÎTE




Robot laveur de vitres x1




Station de base x1



Télécommande x1



Serpillères x10 PCS



Câble de sécurité x1




Bouteille d'eau x1



Buse x1



Manuel d'utilisation x1




Guide d'utilisation rapide\*1


# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

## Station de base d'adsorption

Placez la station de base sur la surface de l'objet fixe avec une surface propre et lisse (en évitant les crevasses) et tournez le bouton à l'arrière de la station de base dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à « O » pour adsorber.




Insérez la boucle du câble de sécurité horizontalement dans le trou sur le côté de la station de base, faites-la pivoter de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller, serrez le câble de sécurité et attachez-le au dispositif interne solide, et vous pourrez faire fonctionner l'appareil.



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


C



\*Il est recommandé de fixer la boucle de la corde de sécurité sur la balustrade de protection.

## connecteur d'alimentation


Débranchez la station de base et branchez-la dans une prise. Un voyant bleu fixe indique que l'appareil a été connecté avec succès à l'alimentation.



Indicator


# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Tirez le cordon d'alimentation à la longueur appropriée.



## Connecté avec succès

Lorsque l'appareil fonctionne, ne débranchez pas l'alimentation. L'alimentation est coupée pendant le fonctionnement, l'appareil doit être rétracté à temps pour éviter qu'il ne tombe.




Ne débranchez pas l'alimentation lorsque l'appareil est en marche ; si l'alimentation est coupée pendant le fonctionnement, l'appareil doit être retiré à temps, sinon il y a un risque de chute.

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


## Couvrez chaque support de chiffon de nettoyage avec un chiffon de nettoyage.

S'il y a du sable et de la poussière sur la surface du verre, il est recommandé de la nettoyer d'abord manuellement pour éviter de rayer le verre pendant que le robot fonctionne. Si le nettoyage manuel n'est pas possible, il est recommandé de désactiver la fonction de pulvérisation d'eau et d'utiliser d'abord une vadrouille sèche pour éliminer le sable et la poussière.




## Remplissez le réservoir d'eau et couvrez avec le bouchon

**⚠** Ce produit ne peut pas être trempé, séchez l'humidité résiduelle de surface après le remplissage avec de l'eau. L'utilisation de liquide de nettoyage concentré dans ce produit est strictement interdite, afin de ne pas bloquer le trou de pulvérisation et la pompe.




## Assurez-vous que le support de chiffon de nettoyage est installé dans la bonne position avant utilisation.

Après avoir installé le support, regardez à 360° sur le côté pour vous assurer que chaque boucle est bien en place afin d'éviter les fuites d'air.



**Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (pendant plus de 3 secondes) pour allumer le robot. Une fois le ventilateur en marche, fixez le robot à la vitre, loin du cadre de la fenêtre.**

Si le robot ne peut pas adsorber, veuillez vérifier si le support est bouclé, ce qui pourrait provoquer une fuite d'air.



# INSTRUCTIONS ET PRÉCAUTIONS

## • Corde de sécurité

Vérifiez si la corde de sécurité est intacte et se trouve sur un objet stable.

## • Inspection de l'environnement de travail

Assurez-vous que la surface en verre est sèche, ne l'utilisez pas lorsqu'il pleut ou lorsque la surface en verre est embuée.

Ne pas utiliser sur du verre cassé ou fissuré.

Si un travail en hauteur à l'extérieur est nécessaire, des avertissements de sécurité au sol doivent être mis en place pour éviter les blessures accidentelles.

Le robot ne peut pas être utilisé lorsqu'il y a des autocollants ou de l'huile sur la surface en verre, pour éviter que le robot ne glisse et ne tombe du verre.

## • Essuyage humide et essuyage sec

S'il y a du sable et de la poussière sur la surface du verre, il est recommandé de la nettoyer d'abord manuellement pour éviter de rayer le verre pendant que le robot fonctionne. Si le nettoyage manuel n'est pas possible, il est recommandé de désactiver la fonction de pulvérisation d'eau et d'utiliser d'abord une vadrouille sèche pour éliminer le sable et la poussière.

S'il n'y a que de la saleté, vous pouvez l'essuyer directement avec la fonction pulvérisation d'eau (par défaut, la fonction pulvérisation d'eau est activée).

Si le robot glisse ou se tord lorsqu'il monte, veuillez installer un chiffon sec et activer la fonction de pulvérisation d'eau.

S'il y a des taches tenaces sur une petite zone, vous pouvez utiliser le « nettoyage des taches fixes » et activer la fonction de pulvérisation d'eau.

Si le robot tremble ou émet des bruits de cliquetis forts, installez un chiffon sec.

## • Démarrer

- ① Assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise sont bien branchés.
- ② Appuyez longuement sur le bouton Démarrer/Alimentation (plus de 3 secondes) et le robot s'allumera. Une fois le ventilateur en marche, fixez le robot sur la vitre à un endroit éloigné du cadre de la fenêtre.
- ③ Assurez-vous que le robot est bien collé à la vitre, puis relâchez-le.
- ④ Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour démarrer le robot.


## • Retirer le robot de la vitre

- ① Lorsque le robot est en marche, tenez le câble de sécurité d'une main, appuyez brièvement pour arrêter le robot et retirez-le avec l'autre main.
- ② Si vous ne pouvez pas atteindre le robot et n'avez pas la télécommande à portée de main, restez près de la vitre pour tirer le cordon d'alimentation et tirez lentement le robot vers l'endroit accessible à la main, puis retirez le robot de la vitre après l'avoir éteint.
- ③ Après avoir complètement démonté le robot, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (plus de 3 secondes) pour l'éteindre.

## • Protection contre les pannes de courant


- ① Ce robot est équipé d'une batterie intégrée. Lorsque le robot débranche accidentellement le cordon d'alimentation, la batterie peut faire fonctionner le robot pendant vingt minutes et émettre une alarme sonore et visuelle. Veuillez retirer le robot dès que possible.
- ② Avant d'allumer l'appareil, le voyant est rouge, indiquant que la batterie intégrée est trop faible et que le robot ne peut pas démarrer. Veuillez garder le robot connecté à la source d'alimentation pour le charger jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.

## PLANIFICATION DU CHEMIN



- ① Placez le robot lave-vitres au centre de la vitre, loin du cadre de la fenêtre. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour allumer le robot, puis appuyez brièvement sur le bouton pour démarrer le robot. Le robot se déplacera automatiquement vers le haut puis vers la droite. Il finira par atteindre le coin supérieur droit du verre.
- ② Une fois que le robot a atteint le coin supérieur droit, il commence à nettoyer la vitre en dessinant une courbe en forme de S de haut en bas. Si la fonction de pulvérisation d'eau du robot est activée, lorsque le robot travaille vers l'avant vers la droite, la buse droite pulvérise de l'eau et la buse gauche ne pulvérise pas d'eau. Lorsque le robot travaille vers l'avant vers la gauche, la buse gauche pulvérise de l'eau et la buse droite ne pulvérise pas d'eau.
- ③ Une fois le nettoyage terminé, le robot s'arrêtera dans le coin inférieur gauche ou droit en fonction de l'état de la fenêtre.

# VOIE DE NETTOYAGE DES TACHES




## Essuyage localisé:

Dans la zone spécifiée par l'utilisateur, le robot commencera à nettoyer de haut en bas lors du nettoyage localisé.

## SIGNIFICATION DU TÉMOIN LED ET DE LA VOIX

	Indicateur LED	Moyens
Indicateur d'état	Feu vert	Fonctionnement normal.
	Feu vert + 6 bips	Le nettoyage des fenêtres est terminé.
Indicateur de charge	Feu rouge	La puissance de la batterie intégrée est insuffisante, veuillez la charger pendant 15 minutes pour allumer le robot.
Indicateur d'état	Clignotant rouge	Le robot est déconnecté : veuillez brancher l'alimentation électrique ou retirer le robot de la vitre. Puissance d'aspiration insuffisante : veuillez vérifier si le robot présente une fuite d'air. Le frottement avec la vitre est trop important ou trop faible, remplacez le chiffon en conséquence.
	Rouge et Vert Alternance	Erreur du robot, veuillez contacter le service client.
Indicateur de station de base	indicateur bleu	Le robot est branché à l'alimentation. Le voyant bleu est toujours allumé pour indiquer que l'alimentation est sous tension.

# TÉLÉCOMMANDE



Pour éviter toute utilisation abusive par les enfants, veuillez appuyer sur le bouton pause entre les commandes via la télécommande. Sinon, le bouton de commande du contrôleur n'est pas valide

## PARAMÈTRES

Modèle	<b>JSD ROBOT</b> S9 Pro
Tension	24V
watt	72W
Décibels	≈70db
Taille	392*263*223mm
Courant de charge :	300mA
Capacité	500mAh
Durée d'utilisation de la batterie UPS	Approx 25 mins (the remaining power of Built-In Battery will affect the time)
Puissance d'aspiration	2000-3000pa
Surface d'utilisation minimale	300*300mm

## ENTRETIEN DU RÉSERVOIR D'EAU

- ① Assurez-vous que l'eau ou la solution ne déborde pas du réservoir d'eau. En cas de déversement accidentel, séchez immédiatement pour éviter d'endommager le robot.
- ② Lorsque le robot n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il n'y a pas de liquide résiduel dans le réservoir d'eau. Si vous utilisez une solution pour le nettoyage, il est recommandé de verser la solution puis de remplir d'un peu d'eau fraîche pour nettoyer le réservoir d'eau, et de ne laisser aucune eau dans le réservoir.



**Assurez-vous qu'il n'y a pas d'impuretés dans la solution ajoutée pour éviter de bloquer la buse et la pompe.**

- ① Lorsque le voyant d'erreur clignote en rouge avec des sons continus et courts, veuillez vérifier si.
  - La fiche du cordon d'alimentation est desserrée ou endommagée et entraîne une coupure de courant ou un mauvais contact.
  - Le verre ou la serpillère est trop humide et entraîne une friction trop faible.
  - Le verre contient des impuretés et entraîne une friction trop élevée.
  - Le support de serpillère est mal installé et entraîne une fuite d'air.
  - La surface en verre contient des objets collants provoquant trop de friction sur la lingette.
  - L'orifice d'aspiration est bloqué.
- ② L'indicateur d'erreur clignote en rouge et en vert alternativement avec un son d'alarme. Cela signifie qu'un problème survient sur le matériel interne du robot, veuillez contacter directement le service client. Dans l'état du verre spécial, lors du nettoyage du fond du verre, il faut plus de temps pour le nettoyage, veuillez utiliser la télécommande.
- ③ Si le robot ne peut pas marcher librement, veuillez changer la serpillère ou inspecter les vis du rouleau de nettoyage, assurez-vous qu'elles ne sont pas desserrées.
- ④ Si le support du robot balai tremble trop fort lorsque le robot fonctionne, vérifiez si le chiffon de nettoyage est trop humide et remplacez-le par un chiffon sec.
- ⑤ Il y aura un léger retard dans la pulvérisation d'eau lorsque le robot commencera à travailler, c'est un phénomène normal.
- ⑥ Après le nettoyage, il reste des traces rondes résiduelles sur la surface du verre. Veuillez changer une nouvelle vadrouille.
- ⑦ Une fois l'ensemble du processus de nettoyage terminé, le robot continue de se déplacer et ne s'arrête pas automatiquement, appuyez sur le bouton Pause et retirez-le.
- ⑧ Lors de son utilisation, des bugs peuvent survenir occasionnellement, veuillez redémarrer le robot comme solution.
- ⑨ Si le robot glisse vers le bas pendant son fonctionnement, veuillez vérifier si.
  - Le chiffon est trop humide ou trop sale.
  - Le robot ne peut pas reprendre le travail après un certain temps, remplacez-le par un chiffon sec et propre.
  - Le chiffon est trop sec pour provoquer des glissements, activez la fonction de pulvérisation d'eau pour humidifier le chiffon, puis le robot peut reprendre le travail.
- ⑩ Cause de la fuite d'air, veuillez vérifier si :
  - Le support de chiffon de nettoyage est correctement installé.
  - Le chiffon de nettoyage est installé à plat.
  - La surface du verre ou d'autres surfaces cibles est courbée ou recouverte de surfaces irrégulières, telles que des autocollants.
  - Lorsque le robot se déplace vers le cadre de la fenêtre, le support du chiffon de nettoyage se déforme, provoquant une fuite d'air à grande échelle.

# SÉCURITÉ



## Conditions d'utilisation :

- ① Assurez-vous que la corde de sécurité n'est pas cassée et qu'elle est fixée à un objet immobile lors de l'utilisation du robot. Lorsque vous devez travailler en hauteur à l'extérieur, vous devez installer un avertissement de sécurité au sol pour éviter toute chute accidentelle et toute blessure corporelle.
- ② Ne pas tremper dans l'eau. Ne pas utiliser sous la pluie ou sur une surface humide et brumeuse.
- ③ Ne pas utiliser sur du verre fissuré ou cassé, vérifiez que la surface de la fenêtre est supérieure à 30\*30 cm (hauteur) avant utilisation, veuillez vérifier si le verre avec un cadre super étroit, un cadre biseauté, un verre biseauté, aucun cadre ou de la colle pour verre avec des joints irréguliers, surélevés, qui fuient, des espaces et d'autres situations anormales, utilisez la télécommande pour contrôler le robot si nécessaire.  
\*Non recommandé ou doit être surveillé pour l'utiliser dans la situation ci-dessus, un environnement d'utilisation anormal peut provoquer une chute.
- ④ Assurez-vous d'éteindre le robot lorsque vous nettoyez la surface du robot pour éviter tout danger pendant le mouvement du robot.
- ⑤ Veuillez placer le robot et les accessoires hors de portée des enfants et interdire aux enfants d'utiliser ce produit. Lorsque le robot fonctionne, il est strictement interdit de toucher ce produit avec les doigts ou toute autre partie du corps.
- ⑥ Uniquement pour une température ambiante domestique de 32°F~108°F (0°C~40°C), lorsque la température est plus basse, il est recommandé d'utiliser de l'eau de verre antigel.
- ⑦ L'environnement de stockage doit être sec, évitez la lumière directe, veuillez ne pas stocker le robot avec de l'huile, du gaz, des objets inflammables.



## Chargement de la batterie

- ① N'utilisez pas d'adaptateur tiers et ne démontez pas et ne modifiez pas le robot, la batterie et l'adaptateur.
- ② N'utilisez pas le chargeur s'il est endommagé ou cassé, veuillez contacter le service client.
- ③ Placez l'adaptateur loin des sources de chaleur
- ④ Si le produit doit être expédié, il est recommandé qu'il soit dans son emballage d'origine avec le robot éteint.
- ⑤ Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, veuillez charger complètement et éteindre le robot et le placer dans un endroit frais et sec. Au moins tous les 3 mois, chargez une fois pour éviter que la batterie ne se décharge excessivement et ne réduise sa durée de vie.

# GARANTIE

Robot nettoyeur de vitres à jet d'eau bidirectionnel

Parties	Contenu de la garantie	Période de garantie
Robot	Roboter	1 an
Accessoire	Moteur/Ventilateur/Adaptateur de charge /Batterie Li intégrée/Télécommande	1 an
Consommables	Lingettes/Télécommande/Piles/ Bombes ou bouteilles aérosols	/

Aucune garantie sur les accessoires consommables !  
Les produits doivent être transportés dans leurs cartons d'origine pour garantir leur sécurité. Il est recommandé de conserver les cartons pendant au moins 30 jours après réception !

## Réclamation hors garantie

- ① Réparation non autorisée, mauvaise utilisation, collision, négligence, abus, pénétration de liquide, accident, modification, etc.
- ② Utilisation incorrecte d'accessoires non standard ou déchirure, altération des étiquettes ou des étiquettes anti-contrefaçon.
- ③ Dépasser la période de garantie.
- ④ Non-respect des échecs de performance
- ⑤ En raison de causes humaines pouvant entraîner une défaillance de ce produit et des dommages aux accessoires.
- ⑥ Dommages causés par un cas de force majeure.
- ⑦ Aucune date d'achat valide n'est enregistrée.

## LISTE DES DÉFAUTS

Parties	Contenu du défaut
Robot	Impossible de démarrer lorsque l'appareil est sous tension La télécommande ne peut pas être contrôlée
adaptateur	ne peut pas alimenter correctement le robot

# CUSTOMER INFORMATION

USER NAME:

---

TEL:

---

ADDRESS:

---

PRODUCT NAME/MODEL NUMBER:

---

PURCHASE DATE:

---

Confirmation of purchase date with valid purchase date information  
(e.g. purchase receipt, purchase invoice, screenshot of purchase order, etc.)

# MAINTENANCE RECORDS

Maintenance Date	Fault description and replacement parts	Maintenance Center	Maintenance Engineer
------------------	---	--------------------	----------------------

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

The contents of this material have been carefully checked, and we reserve the right to interpret any printing errors or misunderstandings in the contents.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

